

Návod k obsluze digitálního teploměru **Pocket Test Plus** TTM59


Rozsah teplot: -20 °C až 177 °C (-4°F až 350°F)

Přesnost: ± 1°C

Rozlišení: 0,1°C

Doba odezvy: méně než 6 sekund

Baterie: 3 V lithiová baterie CR2032 (je součástí balení). Indikace vybité baterie na displeji.


Tlačítka: MODE, TIMER, ADJ, MEM, °C /°F 




REŽIMY: Po vložení baterie se přístroj nachází v režimu **hodiny/kalendář**. Chcete-li přejít do **režimu stopkek**, stiskněte jednou tlačítko **MODE**. Chcete-li přejít do **režimu měření teploty**, stiskněte tlačítko **MODE** podruhé.

Hodiny/Kalendář: Po prvním zapnutí přístroje se zobrazí 12:00, 1. ledna 2007. Chcete-li nastavit datum a čas, stiskněte a podržte tlačítko **ADJ** po dobu 5 vteřin. Nad údajem s časem bude blikat symbol "**AM PM**". Povolte tlačítko **ADJ**. Pro výběr formátu času opakovaně stiskněte tlačítko **ADJ**: zobrazené "**AM PM**" představuje 12 hodinový formát, "**M**" představuje 24 hodinový formát. Máte-li formát zvolen, stiskněte a povolte tlačítko **MODE**. Formát času se uloží a budou blikat hodiny. Hodiny nastavte stejným postupem - stisknutím tlačítka **ADJ** nastavte hodiny a tlačítkem **MODE** přejdete k nastavení minut. Stejným postupem nastavte minuty, rok, měsíc a den. Pro rychlou změnu vybrané hodnoty stiskněte a podržte tlačítko **ADJ**; po 2 sekundách se aktivuje rychlý posun a bude aktivní tak dlouho, dokud je tlačítko **ADJ** stisknuto.

Režim stopkek: K dispozici jsou 3 pevně nastavené časové intervaly 5 minut (T1), 15 minut (T2) a 30 minut (T3), mezi kterými přepínáte stisknutím tlačítka **TIMER**. Po stisknutí tlačítka **TIMER** se na displeji zobrazí T1 = 05:00. Přidržíte-li tlačítko **TIMER** déle než 2 sekundy, aktivují se 5 minutové stopky a začnou odpočítávat čas. Když jsou stopky aktivní, je zobrazen příslušný symbol ("**T1**", "**T2**" nebo "**T3**"). Tento postup použijte i pro 15 minutový a 30 minutový interval. Takto mohou současně běžet všechny 3 stopky. Pokud jsou stopky v činnosti, lze je zastavit a vynulovat stisknutím a podržením tlačítka **TIMER** déle než 2 sekundy. Když stopky dosáhnou hodnoty 0:00, rozbliká se na displeji změřený údaj, po dobu 30 sekund zní alarm typický pro konkrétní stopky a bliká příslušný symbol. Stisknutím libovolného tlačítka se alarm ukončí, blikání displeje se zastaví a stopky vynulují. Když jsou stopky vynulovány a neaktivní, zhasne i jejich symbol na displeji.

Měření teploty: Stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud se nezobrazí symbol teploty (°F nebo °C). Jako výchozí jsou nastaveny °F. Chcete-li přepnout na °C, stiskněte tlačítko . Je-li přístroj v režimu měření teploty a během 10 minut není stisknuto žádné tlačítko, přepne se do režimu **hodiny/kalendář**.

MEM: Pomocí tlačítka **MEM** lze vyvolat maximální / minimální teplotu uloženou v paměti. V režimu měření teploty stiskněte tlačítko **MEM** a zobrazí se symbol "**MAX**" spolu s nejvyšší uloženou teplotou. Stiskněte tlačítko **MEM** znovu a zobrazí se symbol "**MIN**" spolu s nejnižší uloženou teplotou. Po dalším stisknutí tlačítka **MEM** (nebo pokud po dobu 5 sekund není stisknuto žádné tlačítko) se obnoví režim měření teploty. Je-li přístroj v režimu **MEM**, pokračuje ve snímání teploty a neustále aktualizuje paměť. Chcete-li maximální nebo minimální uloženou teplotu vymazat, stiskněte tlačítko **MEM** a přidržte je déle než 3 sekundy. Přístroj zobrazí na půl sekundy symbol "- - -" a poté se opět obnoví režim teploty.

Symbol stavu nabití baterie: Aktuální stav baterie zobrazuje trvale symbol . Tři proužky znamenají plně nabití, 2 proužky poloviční kapacitu baterie a jeden proužek 1/4 kapacity. Když je baterie téměř vybitá, nezobrazí se žádné proužky.